

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel kerete és a műszerfal között! Helyezze a réstágítókat egymástól körülbelül 10 cm távolságra! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágítók közti részbe! Nyomja jobbra a rögzítő darabot, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel kerete mögé, és a ragasztócsík tapadjon oda a műszerfalhoz! Húzza ki a réstágítókat!



3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík balra essen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! **FONTOS!** Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba,



vele azonos szögben!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2003-2009); Ford Transit Connect (2003-2009)