



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső szabályzó-panel kerete és a műszerfal párnázott része között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!

3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó kerete és a műszerfal között! Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Cayenne (2003-2010)

