

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyissa ki a kesztyűtartót! Nyomja a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a részbe a középső konzol oldalfala és a kesztyűtartó kerete között!



2. Húzza a ProClip-et a középső konzol irányában úgy, hogy a ProClip jobb oldalának szögletes pereme beakadjon a kesztyűtartó kerete mögé!

3. Akassza a ProClip bal oldalának szögletes peremét a konzol szegélye mögé, és nyomja a részbe a középső konzol-panel és a konzol szegélye között!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Cayenne (2003-2010)

