

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a résbe a szabályzó-panel és a panel között!



3. Nyomja előre a ProClip-et, aztán nyomja felfelé úgy, hogy az íves alsó része beakadjon a résbe!

3. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a légbefúvó burkolatának alsó szegélye mögé! Nyomja lefelé a ProClip felső peremét úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avensis (2003-2008)

