

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágító alatti részbe!

2. Nyomja előre és jobbra a rögzítő darabot, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík tapadjon oda a műszerfalhoz! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy az előlap bal oldali része (a ragasztócsíkkal) tapadjon a szabályzó-panelhez a gomb alatt és fölött! Igazítsa a rögzítő darabot felfelé/lefelé a résben úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek az előlap csavarlyukaihoz! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! FONTOS! Egyenesen



csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, vele azonos szögben!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avensis (2003-2008)