

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a 4-kerék meghajtást szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete között!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldalának íves peremét a réstágító alatti részbe! Nyomja erősen, amíg érzékelhetően be nem pattan a helyére! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a részbe a középső konzol és a műszerfal párnázott része között, és akadjon be a középső konzol szegélye mögé! Nyomja erősen előre, amíg érzékelhetően be nem pattan a helyére!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hummer H2 (2003-2007)

