

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip-et a középső konzol szegélye fölé!



2. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a párnázott konzol szegélye és a rádió-berendezést körülvevő panel kerete között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a párnázott konzol szegélye és a műszer-panel kerete között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Aviator (2003-2009)

