

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip bal oldalának barázdált perem a párnázott műszerfal és a műszer-panel kerete közötti rés felé!



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a párnázott műszerfal felé, ugyanakkor nyomja erősen előre a ProClip-et úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a résbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Tegye a mutatóujját a ProClip mögé! Húzza jobbra, a légbefúvó felé, és akassza a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a légbefúvót körülvevő panel keretébe, és akassza a szögletes peremét a panel kerete és a légbefúvó közötti részbe!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2003-2007)
- Lexus LX Series (2003-2007)

