



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és az aprótartó rekesz között, ugyanakkor nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót, és nyomja lefelé a ProClip tetejét a lehető legjobb tapadás érdekében!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Wrangler (2003-2006)

