

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a klíma-szabályzó és a légbefúvó panel kerete között!

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a műszerfal szegélye és az órát körülvevő panel között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Pacifica (2004-2009)

