

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol-panel és a középső konzol szegélye között!

2. Nyomja a ProClip bal oldalának barázdált peremét a réstágító fölötti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a részbe a párnázott műszerfal és a középső konzol szegélye között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Pacifica (2004-2009)

