

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének keskeny végét a résbe a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő panel kerete között!



2. Húzza a ProClip-et előre, a légbefúvó felé!

3. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a légbefúvó keretének szegélyébe, és a légbefúvóba úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon a szegélyhez a légbefúvó belsejében! Nyomja előre a ProClip középső részét úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon a középső konzol-panelhez!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Element (2003-2012)

