



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét szorosan a kezelőpanel és a műszerfal közötti részbe, hogy szélessítse a rést. Helyezze el a résnyitókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól. Nyomja a ProClip jobb oldalának bordázott élét a résnyitók közötti részbe. Nyomja be, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan. Húzza ki a résnyitókat.



2. Nyomja a résnyítő vékony végét a sztereó és a környező panel keret közötti részbe, hogy szélessítse a rést. Helyezze ujjait a ProClip jobb oldalára, és nyomja a sztereó felé, hogy a ProClip bal oldalának szögletes éle beakadjon a sztereó és a környező panel keret közötti részbe. Húzza ki a résnyitót.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saturn Ion (2003-2005)

