



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal kerete és a műszerfal szegélye között!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének keskeny peremét teljesen a részbe a rádió-berendezés és a középső konzol-panel között!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2002-2001)

