

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip alsó részének szögletes peremét a résbe a szegély és a szabályzó-panel között!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe!



3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó kerete és a műszerfal között! Akassza a ProClip felső részét a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Meriva (2003-2010)

