



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag mindkét védőfóliáját a ProClipről. Akassza be a ProClip hosszú jobb részét a vezérlőpanelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Akassza be a ProClip bal részét a vezérlőpanel és a környező keret közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Meriva (2003-2010)

