

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!
Akassza a ProClip hosszú alsó részét a műszerfal szegélye alá!

2. Húzza a ProClip felső részét önmaga felé/felfelé!



3. Akassza/Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a résbe a klíma-szabályzó panel és az azt körülvevő keret között!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Kubistar (2004-2009)
- Renault Kangoo (2003-2007)

