

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítók keskeny végét nyomja a szabályzó panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! A réstágítókat egymástól kb. 10 cm-re helyezze el! Távolítsa el a rögzítő darab ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a részbe a réstágítók között!



2. Nyomja a rögzítő darabolt jobbra, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes perem beakadjon a szabályzó panel mögé és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz! Húzza ki a réstágítókat! Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon egy csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapon! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak fedjék egymást!



3. Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! **FONTOS:** Csavarozza az előlapot egyenesen a rögzítő darabra, hogy ugyanolyan szögben álljon, mint az!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touran (2003-2015)