



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Akassza a ProClip alsó részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Akassza a ProClip felső részét a légbefúvó alsó pereme mögé!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2004-2009); Volkswagen Shuttle (2003-2010); Volkswagen T5 Transporter/Pickup (2003-2009)

