

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a párnázott konzol-perem és a központi konzol-panel közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének ívelt szegélyét a réstágító alatt a részbe! Győződjön meg róla, hogy a szögletes szegély alsó része is a részbe került!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen előre úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme mögé! Nyomja a ProClip-et az oldalfal felé, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a szögletes szegély jól beakadt a konzol pereme mögé! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series M5 E60, E61 (2004-2010)

