



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvót körülvevő keret és a rádió közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részének barázdált szegélyét a réstágító alatt a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a szabályzó-panelt körülvevő keret és az műszer-panelt körülvevő keret közötti részbe! Akassza / nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a réstágító alatt a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Multivan (2003-2009)

