

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és a légbefúvó kerete között. Ezzel egyidőben fordítsa el a ProClipet majdnem 45 fokkal a műszerfal felé, majd a ProClip alsó részét tegye a réstágító által kitágított rés mellé. Csúsztassa felfelé a légbefúvó irányába, úgy, hogy beakadjon a rádió panele mögé.



2. Csúsztassa a ProClipet tovább a kormány irányába. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó panele és az aprótartó panele közé. Óvatosan nyomja tovább a ProClip felső részét úgy, hogy beakadjon a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touareg (2003-2010)

