



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a rádió kerete és a légbefúvó kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Helyezze a ProClip felső részének szögletes szegélyét a légbefúvóba! Húzza a ProClip-et lefelé a réstágító felé úgy, hogy a ProClip felső részének szögletes szegélye beakadjon a légbefúvó rácsa mögé!

3. Nyomja a ProClip alsó részét erősen előre úgy, hogy annak barázdált szegélye a réstágító mellett a részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2000-2006)
- Dodge Sprinter (2002-2006)
- Freightliner Sprinter (2002-2006)

