

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip bal oldali, keskeny, szögletes szegélyét a rádió és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe!



2. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol-panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen előre úgy, hogy annak szögletes szegélye bekattanjon a réstágító alatt a részbe!

3. Nyomja a ProClip oldalát a műszerfal felé, hogy a szögletes szegély biztosan teljesen a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac Grand Prix (2004-2010)

