



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Akassza a ProClip jobb oldali szögletes / ívelt szegélyét a légbefúvó és az azt körülvevő panel-keret közötti részbe! (Megjegyzés: a légbefúvó ezután is állítható marad.)

3. Nyomja a ProClip bal oldali részét erősen előre úgy, hogy annak bal oldali, szögletes szegélye bekattanjon a réstágító felett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Malibu (2004-2007)

