

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a rádió és a központi konzol-panel kerete közötti részbe!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen előre úgy, hogy annak szögletes szegélye bekattanjon a réstágító alatt a részbe! Nyomja a ProClip jobb oldali részét a rádió felé, hogy a szögletes szegély biztosan teljesen a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Malibu (2004-2007)

