

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol kerete és az aprótartó kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip jobb oldali részének ívelt szegélyét a réstágító felett a részbe! Húzza a ProClip-et balra úgy, hogy annak ívelt, jobb oldali szegélye beakadjon az aprótartó kerete mögé! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágító keskeny végét a központi konzol oldalfalán található részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip bal oldali részét erősen előre úgy, hogy annak szögletes szegélye bekattanjon a réstágító felett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2003-2006); Chevrolet Sierra Classic (2007-2011); Chevrolet Silverado (2003-2006); Chevrolet Suburban (2003-2006); Chevrolet Tahoe (2003-2006)



- GMC Sierra (2003-2006); GMC Sierra Denali (2003-2006); GMC Yukon (2003-2006); GMC Yukon Denali (2003-2006); GMC Yukon XL (2003-2006); GMC Yukon XL Denali (2003-2006)