

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő ferde élt a konzol szélére.

2. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb oldali ferde él bepattanjon a konzol oldalfalán lévő résbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac ESV (2003-2006); Cadillac EXT (2003-2006); Cadillac Escalade (2003-2006)

