



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a fabetétes panel és a légbefúvó közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó kerete és a műszerfal közötti részbe! Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy annak szögletes szegélye bekattanjon a réstágító mellett a részbe! Nyomja a ProClip tetejét lefelé, hogy a szögletes szegély biztosan teljesen a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Freestar (2004-2009)
- Mercury Monterey (2004-2009)

