

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvót körülvevő panel kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Tartsa a ProClip-et 45°-os szögben a műszerfalhoz képest, majd nyomja annak bal oldali, ívelt szegélyét a réstágító felett a részbe! Ezzel egy időben húzza a ProClip-et a légbefúvó felé, és közben nyomja az ívelt szegélyt teljesen a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a légbefúvót körülvevő panel kerete és a központi konzol-panel közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen előre úgy, hogy annak szögletes szegélye teljesen a részbe kerüljön a réstágító felett! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2004-2008)
- Lincoln Mark LT (2004-2009)

