

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvó kerete és a klíma-szabályzó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Tartsa a ProClip-et 45°-os szögben a műszerfalhoz képest, majd nyomja a ProClip alsó részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza a ProClip-et felfelé a légbefúvó felé, és ezzel egyidőben nyomja annak alsó részét teljesen a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágító keskeny végét a légbefúvó kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip felső részét felfelé és előre úgy, hogy annak szögletes szegélye a réstágító mellett a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Crossfire (2004-2007)

