

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol-panel kerete és a konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének ívelt szegélyét a réstágító felett a részbe! Húzza ki a réstágítót, majd csúsztassa a ProClip-et lefelé arra a helyre, ahol korábban a réstágító volt!



3. Nyomja a réstágító keskeny végét a konzol pereme és az oldalfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen előre a réstágító felé úgy, hogy annak szögletes szegélye a réstágító mellett a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Crossfire (2004-2007)

