

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tekintse át a képeket mielőtt a ProClipet rögzíti!

1a. Lazítsa meg a középső panel felső részének jobb alsó oldalán található csavart egy pár fordítással.

1b. Távolítsa el az alsó középső panel jobb alsó felén található csavart.



2. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található elgömbötött élt felfelé, a meglazított panel mögé, majd ezzel egy időben pattintsa a ProClip alsó részét lefelé.

3. Állítsa a ProClip alsó részében található lyukakat úgy, hogy azok illeszkedjenek a középső panelben található lyukakkal, majd csavarozza oda az eltávolított csavarokkal. Húzza meg jól a csavarokat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peterbilt Model 357 (2000-2015); Peterbilt Model 378 (2000-2007); Peterbilt Model 379 (2000-2007); Peterbilt Model 385 (2000-2007)

