

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tekintse át a képeket mielőtt a ProClipet rögzíti!

Megjegyzés: Ez a ProClip egyaránt rögzíthető a kézifék bal oldalához, a kormány bal oldalához, illetve használhat egy ProClipet mindkét helyen. Ugyanaz a használati utasítás érvényes minden elhelyezéshez.



1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye a meghajlított élt a ProClip felső élére, a műszerfalon található vágatba.

2. Helyezze a mutatóujját a ProClip alsó része mögé és húzza lefelé, így a meghajlított él be fog pattanni a műszerfal szélébe.



3. Határozottan nyomja előre a ProClip alsó részét, így a meghajlított él be fog pattanni a középső panel és a műszerfal széle közti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner Argosy (2001-2007); Freightliner Century Class S (1996-2011); Freightliner Century Class T (1996-2011); Freightliner Columbia (2001-2007); Freightliner Coronado (2003-2018)

