

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tekintse át a képeket mielőtt a ProClipet rögzíti! Megjegyzés: Ez a ProClip egyaránt rögzíthető a kormánykerék bal oldalához. Ugyanaz a használati utasítás érvényes minden elhelyezéshez.

1a. Lazítsa meg a csavarokat egy pár fordulattal.

1b. Lazítsa meg a csavarokat egy pár fordulattal.



2. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a meghajlított élt a fabetétes panel mögé.

3. Határozottan nyomja előre a ProClip felső részét, így a meghajlított él be fog pattanni a műszerfal tetején található résbe. Húzza meg a csavarokat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner Classic (1988-2009); Freightliner Classic XL (1988-2009); Freightliner FDL 120 (1988-2009)

