

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tekintse át a képeket mielőtt a ProClipet rögzíti!

Megjegyzés: A műszerfal tetején lévő bélelt rész ugyanolyan méretű balról jobbra. Ezért a ProClip bárhol rögzíthető a bélelt műszerfal teljes szélességében. Több ProClipet is rögzíthet egyszerre.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a bélelt él közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

2. Helyezze a ProClip alján található meghajlított élt a bélelt műszerfal éle fölé.



3. Tegye hüvelykujját a ProClip alá, ezzel egy időben nyomja előre a ProClipet, így a meghajlított él be fog akadni a bélelt él fölé és illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a meghajlított élt minden irányból a részbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kenworth T300-Series (1994-2001); Kenworth T800-Series (1985-2001); Kenworth W900-Series (1985-2001)

