

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. A mellékelt réstágítók keskeny végét nyomja a rádiót körülvevő panel-keret és a párnázott konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt! **MEGJEGYZÉS:** a réstágítók egyik oldalán található felirat a kormánykerék felé kell, hogy mutasson! Nyomja a réstágítót erősen előre amíg a vékony vágott rész teljesen a részbe nem kerül! Tisztítsa meg a panel réstágítók közé eső részét a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Helyezze a ProClip-et a réstágítók közé! Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy a barázdált szegély sarka a részbe kerüljön!

3. Nyomja a ProClip alsó részét erősen előre, és ezzel egy időben hajlítsa a ProClip-et a konzol pereme felé! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Fe (2001-2006)