

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az aprótartón (a tetején) található csavart! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Akassza a ProClip ívelt szegélyét az aprótartó pereme mögé!

3. Igazítsa úgy a ProClip-et, hogy a lyukak egymás fölé kerüljenek! Csavarozza a ProClip-et a helyére a mellékelt csavarral!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Actros (2003-2013)

