

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

A ProClip a légbefúvók mentén bárhol rögzíthető. A légbefúvók mentén két ProClip is felszerelhető.



1. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szegélyét a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe!

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe!

3. Nyomja a ProClip-et előre, amíg érzékelhetően bekattan a résekbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015); Volvo C70 (2006-2015);
Volvo S40 (2004-2012); Volvo V50 (2004-2012)

