

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a műszerfal és a központi panel közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Igazítsa a ProClip-et az ábrán látható pozícióba!



2. Nyomja a ProClip felső részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a panel és a rádiót körülvevő keret közötti részbe! Nyomja a ProClip alsó részét előre úgy, hogy az teljesen a részbe kerüljön a réstágító mellett! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (2004-2006); Mercedes Benz Viano (2004-2006); Mercedes Benz Vito (2004-2006)

