

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

A ProClip rögzíthető bárhová a légbefúvó mentén.



1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe! Nyomja a ProClip felső részét felfelé, majd a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (1998-2003); Audi A6/A6 Wagon (1999-2004); Audi S6 (1998-2003)

