

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található szögletes élt a klímavezérlő panel és a környező keret közötti részbe úgy, hogy a keret mögé akadjon.



2. Nyomja a ProClip felső részén található szögletes élt lefelé/előre, hogy a klímavezérlő panel és a környező keret közötti részbe akadjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Interstar (2004-2011)
- Opel Movano (2004-2010)
- Renault Mascott (2004-2006); Renault Master (2004-2010)

