

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Akassza a ProClip felső részének barázdált szegélyét a réstágítók között a részbe!

3. Húzza a ProClip-et lefelé, majd akassza az alsó részén található szögletes szegélyt a műszerfal pereme alá annyira balra, amennyire csak lehetséges! Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2003-2005)

