

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

Távolítsa el a műszerfal tetején található csavarokat! Helyezze a ProClip-et a műszerfalra úgy, hogy a lyukak egymás fölé kerüljenek! Csavarozza a ProClip-et a műszerfalra a mellékelt csavarokkal! A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania 4-series (1995-2003)

