

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvót körülvevő keret és a rekeszt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip felső részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a légbefúvót körülvevő keret és a szabályzó-panelt körülvevő keret közötti részbe! Nyomja a ProClip alsó részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, alsó részét pedig felfelé úgy, hogy mindkét vége teljesen a résekbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2004-2010)

