

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Nyissa ki a kesztyűtartót! Nyomja a ProClip jobb oldali részének szögletes szegélyét a rekesz és a műszerfal között a részbe!



2. Húzza a ProClip-et a kormánykerék felé úgy, hogy a jobb oldali rész szögletes szegélye beakadjon a kesztyűtartó mögé!

3. Húzza a ProClip-et saját maga felé, majd akassza a bal oldali rész barázdált szegélyét a réstágító alatt a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2004-2010)

