

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyissa ki a hamutartót! Lazítsa meg a hamutartótól jobbra található csavart! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti résbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a rádió és az azt körülvevő keret közötti résbe!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét előre úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a réstágító felett a résbe! Húzza ki a réstágítót! Húzza meg a hamutartótól jobbra található csavart!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Atos (1998-2009)

