

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-en. Helyezze a ProClip-et a konzol szélére úgy, hogy mindkét oldalon körbefogja a konzolt.

2. Nyomja le a ProClip-et, hogy a balra dőlt rész beakadjon a konzol szélé alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2003-2012); Audi S3 (2003-2007)

