

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágító alatti részbe!

2. Nyomja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík odatapadjon! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon a csavarhúzóval (Philips). Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík balra essen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Egyenesen csavarozza a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touran (2003-2015)