

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Helyezze a réstágítókat egymástól körülbelül 10 cm távolságra! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágítók közti részbe!

2. Nyomja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé, és a ragasztócsík odatapadjon! Húzza ki a réstágítókat!



3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík balra essen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Egyenesen csavarozza a rögzítő darabba, a rögzítő darabbal azonos szögben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2000-2005); Seat Toledo (1999-2003)